

Le, 15 Juillet 1968

Société Anonyme
ANDRE CITROEN

Capital : 368.097.000 Francs

117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 145-D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ) - DS 19a (DY-DL)

BREAK 21 (DJF) - BREAK 19a (DLF)

ID 19b (DY)

DIRECTION

Anti-vol

Depuis Juillet 1968, l'anti-vol de marque «Simplex» monté en option est modifié :

- Le contacteur d'allumage est incorporé à l'anti-vol et le contact au tableau de bord est supprimé.
- Les points de fixation sur le support de commandes électriques sont inchangés.
- Pour mettre le contact, tourner la clé à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour couper le contact, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; en tirant légèrement sur la clé pendant cette opération, elle sort sans verrouiller la direction.
- Pour verrouiller la direction, tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour venir en butée, puis tirer sur la clé et continuer à tourner pour venir de nouveau en butée. Retirer la clé et tourner le volant jusqu'au moment où le verrouillage est réalisé.

PIECES DETACHEES.

Anti-vol complet :

- pour véhicules à commande hydraulique de vitesses
(DX-DY-DJF-DLF) - (option hydraulique) DX 611-03c
- pour véhicules à commande mécanique des vitesses
(DJ-DL-DJF-DY) DJ 611-03c

REPARATION.

Il est possible de monter le nouvel anti-vol sur les véhicules :

- DS à commande mécanique sortis depuis Février 1964 (1)
- DS à commande hydraulique sortis depuis Avril 1964 (1)
- ID sortis depuis Septembre 1964 (1)

La gamme de montage de cet anti-vol est identique à celle de l'ancien modèle. Les fils fixés sur l'anti-vol doivent être raccordés aux fils arrivant initialement au contact d'allumage.

Une gamme de montage est jointe au coffret d'adaptation vendu par le Service des Pièces Détachées.

- (1) Sur les véhicules sortis avant Décembre 1967, il est nécessaire de changer le support de commandes électriques.